카PC조이콘 사용설명서

1. 카PC조이콘의 특징

- () 저항방식의 차량용 핸들 오디오 리모콘을 USB HID 키보드로 변환시킵니다. ② 하드웨어적으로 USB HID키보드로 인식되므로 카PC에서 일반 키보드와 똑같이 작동합니다.
- (종) 별도의 전원, 드라이버 설치가 필요 없습니다. (조이콘 익스플로러는 세부설정을 지원하는 프로그램입니다.) ④ 지원 OS : 윈도우 Vista, 윈도우XP, 윈도우7, Linux, 윈도우2000, 윈도우98, 윈도우ME, 윈도우2003 (조이콘 익스플로러는 윈도우XP 이상을 지원합니다.
- Linux용 조이콘 익스플로러는 지원되지 않습니다.) ⑤ 리모트 웨이크업 지원(핸들 리모콘을 조작하면 대기모드에서 깨어나도록 하는 기능)
- 2. 구성품
- 카PC조이콘, USB A-미니B 5핀 케이블, 조이콘 익스플로러 CD, 사용설명서

Data

- 3. 설치

(흰색)	USB	
GND		
(검정색)		

핸들 리모콘은 모양은 차량의 종류에 따라서 다를 수 있습니다.

\land 주의!!

핸들 리모콘을 카PC조이콘과 카오디오에 동시에 연결하지 마십시요.

- 차량배선을 통해 연결할 때에는 극성을 반대로 연결하지 마십시요.
- ② USB포트에 처음 연결할 경우 OS가 자동으로 감지하여 설치를 마칠 때까지 기다립니다.
- ③ 오른쪽 그림과 같이 [제어판 > 시스템 > 장치관리자]에서 『HID 키보드 장치』『HID 규격 사용자 컨트롤 장치』가 나타나면 정상 설치된 것입니다. ● **키보드** ● TCAT 101기 호전 카보드/USB 키보드 ● 포르AU ● 로르AU ● 전 101기 호전 카보드/USB 키보드 ● 프로AU ● 로 AU ● 전 1011 호전 ● 대 105 유전 안터페이스 중치 ● USB 유전 안터페이스 중치



④ 조이콘 익스플로러를 실행한 후 리모콘의 버튼을 눌러보면 그 버튼의 저항값이 붉은색 세로 막대로 표시됩니다.



- 4. 핸들 리모콘의 버튼 인식시키기
 - 핸들 리모콘의 저항값은 종류마다 모두 다르므로 처음 한 번은 버튼위치와 저항범위를 ___ 맞춰주어야 핸들 리모콘의 버튼을 인식할 수 있습니다.
 - ① 세부설정 창의 초기화와 새프리셋을 클릭해서 모든 값을 지웁니다.



② 저항범위를 0 이상으로 하면 보라색 막대가 나타납니다. 값을 증가시킬 수록 보라색 막대가 길어진니다



③ 버튼 위치를 증가시키면 보라색 막대가 오른쪽으로 이동합니다. 빨간색 막대가 보라색 막대 안쪽에 위치하도록 버튼위치와 저항범위값을 조절합니다



④ 적용을 클릭해야 변경한 값이 카PC조이콘에 다운로드되어 반영됩니다.



⑤ 버튼위치와 저항범위가 제대로 맞춰졌으면, 핸들 리모콘의 버튼을 눌렀을 때, 보라색 막대가 녹색으로 바뀝니다

i = j= JoyC	on Explore	r - (T(ROT)	:키PC조미꼰I:new 느	
) [## ==	리셋 편집 📑	홈페이지 알씨조이를 ? 블로그 About	
	부설정			
	버튼 위치	저항 범위		
배튼 1	70	11 🚔		
버튼 2	0	0 📮	1	
버튼 3	0	0		_
배른 4	0	0	Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 PUP for the set	

⑥ 핸들 리모콘의 나머지 버튼도 위와 같은 방법으로 모두 인식시켜 줍니다.

- 5. 핸들 리모콘의 버튼을 키보드에 연결
 - 보라색 막대를 드레그 드랍해서 사용하려는 키보드에 연결시킵니다. 핸들 리모콘 버튼 하나당 4개의 키까지 가능합니다.



- 6. 설정 저장/불러오기
 - 모든 설정을 파일로 저장해서 다시 불러올 수 있습니다. 저장 버튼을 눌러 설정을 파일로 저장합니다

(이 () 나이 Explorer - [](R	801):키PC조이콘): new+ 니니 Xi 홈페이지 알씨조이홈 ?블로그 About	
플더 세부설정		
비트위치 저한범	191	
버튼 2 0 저장 위치():	· 조이콘 프리셋 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
HE3 7	PS2-3CH PsJoyCon	
배분5 대 최근 문서	PsJoyCon Ex USB-3CH USB-3CH B1	
버튼6 0 바탕화면	B 9 + 5 6 +	
비문이 이 🎾	2 3 mer	
HE10 C C		
달레이 내 컴퓨터		
달레이 버튼 😽 식별자 내 네트워크 환경	파일 이름(N): gom/ 또 <u>지정(S)</u> 파일 철식(T): 프리섯 파일(*.prs) M 취소	
초기화		
۰	USB-9CH R1 USB-9CH PsJoyCon Ex PsJoyCon V	
프리셋 파일을 더불		
버튼7 0 호 0	L-Shift Z X C V B N M / / R-Shift 1 2 3 me	
버튼9 0 😴 0		
HE10 0 0 0		
930 HE V	▲ 드레그 드랍	
식별자 R01	수집 	
조기화 석		
٠	▶ PS2-3CH gorn.prs	
초기화 이르쯔 그리이니		
오는속 그림의 · USB퀴넨터록 9	부 접점을 쇼드시간 경대도 이렇는 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
부랴/그자 하이		
카PC조이콘이 정성	승급 상작동 중인지 확인하려면 핸들 리모콘을 연결하지 않은 상태에서,	
핸들 리모콘 연결판	핀을 쇼트시켰을 때, 조이콘 익스플로러에서 붉은 색 세로 막대가	
왼쪽 끝에 나타나(연결핀을 쇼트시키	계입니다 비지 않았는 데도 붉은 세로 막대가 계속 나타나거나.	
연결핀을 쇼트시켰	켰는데도 붉은 세로 막대가 나타나지 않으면 제품 불량 혹은 고장입니다.	
3		
보증수리 및 A/	S	
알씨조이몰에서는	·알씨조이콘에 대해 정상적인 사용 중에 고장이 발생한 경우, 헤드리니다	
수영 포종 두너를 소비자 과실로 인형	애드립니다. 한 고장인 경우에는 실비로 수리를 해 드립니다.	
A/S수리 등의 제품	를 우송료는 소비자가 부담하게 됩니다.	
우디들 의되아실 l 아래의 주소로 제품	패에는 중격 흡수세늘 사용아면 상사에 넣어 품을 보내주시기 바랍니다.	
		_
조 · (152-833) 서 페이지: www.Be.le	돌지 구도구 고적2종 252-37 3층 알쎄소이볼 ()RcJoyM	lal
을까페 : RC와 게일	·····································	
화 : 02-2619-059	94 2009년 04월 02일 ∨ 겉 '┸ '끝	

Control your Car PC with Steering Wheel Remote Controller

CarPC JoyCon

모드 버튼 사용방법

모드 버튼을 사용하여 핸들리모콘 버튼의 기능을 확장할 수 있습니다. 모드 버튼을 누르면 프리셋이 자동으로 바뀌게 됩니다.

모드탭의 리스트에 프리셋파일을 끌어다 놓습니다. 프리셋은 이 순서대로 바뀌게 됩니다.



모드버튼으로 사용할 버튼을 지정합니다.



모드버튼을 누르면 프리셋이 바뀌며 OSD가 표시되고 소리가 납니다.



wav파일을 바꿔서 OSD의 소리를 바꿀 수 있습니다.



2개 이상의 카PC조이콘을 사용할 때에는 각각의 카PC조이콘에 다른 식별자를 지정해 주어야합니다.

JoyCi	on Explore	r - [1(R	101):Car	Pc Joycon	n]:GOM_VOL.prs	LUE
) 🕍 Pr	eset Edit	Home	Store	P Blog About	
Folder	etail Mode				GOM_VOL Preset Image	
	Button Position	Resistor	Range			
Button 1	0	5	*			
Button 2	9 😴	5		Save/Apply	1 2 3 4	
Button 3	79 🛓	10	•			
Button 4	101	10	-		ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 PrintScrub aug	
Button 5	0	0	*		$\begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	* -
Button 6	0	0	*		Tab Q W E R T Y U I O P [] Del End Barr 7 8	9 +
Button 7	0	0	-		Caps Look A S D F G H J K L ; Enter 4 5	6
Button 8	0	0				3 Entre
Button 9	0	0				
Button 10	0	0				
Delay Delay Butb Identifier	0 2 00 R01	Mo	dfy			
Initialize		Save/App	yy			
					8 8 8	
					GOM_SEEK prs GOM_TBACK prs GOM_VOL prs	
()		11		>	>	
oply retry	I times, suc	cessi				

딜레이버튼 사용방법

딜레이버튼으로 지정된 버튼은 일정시간 이상 누르고 있으면 작동합니다.

* JoyCon Explorer - [1(R01):CarPc Joycon	:GOM_VOL.prs
Folder Detail Mode	(R0I):CarPc Joycon G(M_VOL Preset Image
Button Position Resistor Range Button 1 0 0 5 0 Button 2 0 0 5 0 Save/Apply Button 4 0 0 0 0 0 0 Button 5 0 0 0 0 0 0 0	Drag Drop DB 0 cc 1187374 5 0 5 0 5 0 6 1
Autors 6 0<	The D
Jantislize Save/Apply	GOM.SEEK.prs GOM.TRACK.prs GOM.VOL.prs
<	